Modul 129 Joel Blaser

Router einrichten:

- "/etc/sysctl.conf" öffnen
- "net.ipv4.ip_forward=1" auskommentieren
- "sudo sysctl -p /etc/sysctl.conf" ausführen
- Netzwerkkarten hinzufügen und Switch zuweisen
- "ip link show" um Netzwerkkarten anzuzeigen

Netzwerkkarten konfigurieren:

- "/etc/netplan/00-eth0.yaml" im Nano-Editor öffnen
- IP-Adressen und Routes konfigurieren
- "sudo netplan apply" ausführen

Testen:

- ping
- traceroute

```
network:
version: 2
renderer: networkd
ethernets:
eth0:
addresses: [ 192.168.200.130/25 ]
gateway4: 192.168.200.129
```

```
network:
version: 2
renderer: networkd
ethernets:
eth0:
addresses: [ 192.168.210.1/24 ]
routes:
- to: 192.168.200.0/25
via: 192.168.210.65
- to: 192.168.210.65
eth1:
addresses: [ 192.168.220.1/24 ]
```

Linus Ackermann

	128	64	32	16	8	4	2	1	
17				1	0	0	0	1	
44			1	0	1	1	0	0	
127		1	1	1	1	1	1	1	

```
network:
version: 2
renderer: networkd
ethernets:
eth0:
addresses: [ 192.168.210.1/24 ]
routes:
- to: 192.168.200.0/25
via: 192.168.210.65
- to: 192.168.200.128/25
via: 192.168.210.65
eth1:
addresses: [ 192.168.220.1/24 ]
```